Superlead

Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите Superlead:



Параметры подключения сканера



- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Скорость** – скорость передачи данных.
- **Таймаут** – время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.