

Режим кассира


В зависимости от настроек программы кнопка перехода в режим кассира может быть доступна в главном меню и в меню консультанта при открытом чеке.

Режим кассира позволяет переводить кассу самообслуживания в полноценный кассовый режим без ограничений и проводить продажи под контролем кассира.

Совершение продажи в режиме кассира производится аналогично работе в режиме покупателя, но отсутствуют ограничения:

- контроль веса,
- запросы авторизации консультанта,
- запросы проверки консультантом товаров, скидок, изменений чека (кроме проверки возраста покупателя при продаже алкоголя и табачной продукции).

В данном режиме с кассы не будут поступать вызовы консультанта и лампа оповещения не будет сигнализировать о необходимости вмешательства.



Режим кассира обозначается пунктирной рамкой в правом верхнем углу интерфейса.



Отсканируйте карту лояльности

Каталог товаров

Соки

Молочная
продукцияОСОБЫЕ
ТОВАРЫ

Корзина пуста

Тут будут отображаться товары которые вы отсканировали
или нашли в каталоге

Итого:

0.00

Отмена



Ввести количество



Ввести штрих-код



Заблокировать кассу в данном режиме можно по кнопке , расположенной справа от логотипа.

В зависимости от настроек, при бездействии консультанта касса блокируется автоматически. Перед блокировкой на экране отобразится предупреждающее сообщение:



Отсканируйте карту лояльности

Каталог товаров

Поиск по каталогу

Соки

Молочная
продукцияОСОБЫЕ
ТОВАРЫ

Блокировка кассы

Касса будет заблокирована через 7 сек

Прервать

Корзина пуста

Тут будут отображаться товары которые вы отсканировали
или нашли в каталоге

Итого:

0.00

Отмена



Ввести количество



Ввести штрих-код