

Устройство снятия антикражных магнитов

- [Конфигурирование](#)
 - [Конфигурирование драйвера](#)
 - [Конфигурирование плагина](#)
 - [Конфигурирование голосовой подсказки](#)

В кассовом ПО Artix реализована возможность подключения устройства снятия антикражных магнитов для SCO.

Конфигурирование

Для подключения устройства снятия антикражных магнитов необходимо настроить драйвер и плагин.

Конфигурирование драйвера

Настройка драйвера устройства снятия антикражных магнитов производится в файле `/opt/sst-sco/conf/drivers.ini` в секции `[Hw.SerialRelay]`.

Наименование	Возможные значения	Описание
Файл <code>/opt/sst-sco/conf/drivers.ini</code>, секция <code>[Hw.SerialRelay]</code>, настройки драйвера устройства снятия антикражных магнитов		
port	строковый по умолчанию не задано	Название или полный путь до порта в системе.
baudRate	целочисленный по умолчанию 9600	Скорость передачи данных.
on	строковый по умолчанию A00101A2	Команда включения реле.
off	строковый по умолчанию A00100A1	Команда выключения реле.
timeout	целочисленный по умолчанию 30000	Время ожидания выполнения команды в миллисекундах.

Пример настройки

```
;  
;[Hw.SerialRelay]  
; Драйвер реле с настраиваемыми командами включения и выключения  
; Работает по последовательному порту  
  
; Название или полный путь до порта в системе  
; По умолчанию не задано  
;port = ttyUSB0  
  
; Скорость передачи данных  
; По умолчанию 9600  
;baudRate = 9600  
  
; Команда включения реле  
; По умолчанию A00101A2  
;on = A00101A2  
  
; Команда выключения реле  
; По умолчанию A00100A1  
;off = A00100A1  
  
; Время ожидания выполнения команды в миллисекундах  
; По умолчанию 30000  
;timeout = 30000
```

Конфигурирование плагина

Настройка плагина для устройства снятия антикражных магнитов производится в файле /opt/sst-sco/conf/securitytag.ini в секции [SecurityTag].

Наименование	Возможные значения	Описание
Файл /opt/sst-sco/conf/securitytag.ini, секция [SecurityTag], настройки плагина устройства снятия антикражных магнитов		
enable	логический по умолчанию false	Включение модуля
timerRule	строковый по умолчанию constant	Правило работы таймера Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• constant - фиксированное время (равно timeout)• goodsCount - время зависит от количества товаров в чеке (равно timeout * <количество товаров>)
timeout	целочисленный по умолчанию 10	Время отображения подсказки в секундах

Пример настройки

```
[SecurityTag]
; Плагин для работы с устройством снятия антикражных магнитов

; Включение модуля, по умолчанию false
;enable = false

; Правило работы таймера
; Возможные значения:
; constant - фиксированное время (равно timeout)
; goodsCount - время зависит от количества товаров в чеке (равно timeout * <количество товаров>)
; По умолчанию constant
;timerRule = constant

; Время отображения подсказки в секундах
; По умолчанию 10
;timeout = 10
```

Конфигурирование голосовой подсказки

Для включения голосовой подсказки необходимо раскомментировать секцию [VoiceHelp.SecurityTag] в /opt/sst-sco/conf/voicehelp.ini.

Наименование	Возможные значения	Описание
Файл /opt/sst-sco/conf/voicehelp.ini, секция [VoiceHelp.SecurityTag], настройки голосовой подсказки		
enable	логический по умолчанию true	Включение голосовой подсказки
path	строковый по умолчанию ./SecurityTag.mp3	Путь до звукового файла голосовой подсказки
volume	целочисленный по умолчанию 100	Громкость голосовой подсказки в процентах

Пример настройки

```
[VoiceHelp.SecurityTag]
; Подсказка "Снимите антикражное устройство"
;enable = true
;path = ./SecurityTag.mp3
;volume = 100
```