

Контроль работы весов

- [Конфигурирование модуля](#)
- [Тестирование эталонного веса](#)

В кассовом ПО Artix реализована возможность обязательного контроля точности весов с помощью взвешивания эталона при переходе в режим продажи.

Конфигурирование модуля

Активация плагина для контроля работы весов задается параметром scalescontroller в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d /scalescontroller.ini в секции [plugins].

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
scalescontroller	строковый	• on • off	Плагин для контроля работы весов	По умолчанию off

Пример настройки
<pre>[plugins] ; Плагин для контроля работы весов scalescontroller = on</pre>

Эталонный вес и его допустимая погрешность для проверки точности взвешивания задаются в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d /scalescontroller.ini в секции [ScalesController].

Наименование	Тип данных	Описание	Примечания
weightReference	вещественный	Эталонный вес для проверки кассовых весов, запрашиваемый при переходе в контекст открытого документа (в килограммах)	Если указано значение 0.000, то проверка выполняться не будет. По умолчанию 0.000
weightReferenceError	вещественный	Допустимая погрешность для эталонного веса (в килограммах)	По умолчанию 0.002

Пример настройки
<pre>[ScalesController] ; Настройки плагина ScalesController ; Эталонный вес в кг. для проверки кассовых весов, запрашиваемый при переходе в контекст открытого документа ; Если 0.000, проверка проводится не будет ; По умолчанию 0.000 weightReference = 0.015 ; Допустимая погрешность в кг. для эталонного веса ; По умолчанию 0.002 weightReferenceError = 0.002</pre>

Тестирование эталонного веса

Калибровка весов эталонным весом может быть настроена с помощью:

- [плагина для контроля работы весов](#). В данном случае тестирование будет осуществляться каждый раз после перезагрузки кассы при переходе в режим продажи;

- вручную на пункт меню. Для этого необходимо в утилите администрирования Yuki на пункт меню настроить действие "Тест эталона" с командой [COM](#) [MAND_SCALETEST](#) и параметрами:
 - weightReferenceTest,
 - weightReference,
 - weightReferenceError.

Подробнее о настройке действий можно прочитать в разделе "[Настройка действий](#)".