

Печать признаков способа расчета и предмета расчета (ФР Атол)

Для ФР Атол поддержано программирование печати признака способа расчета и признака предмета расчета.

Необходимо с помощью [правила программирования параметров](#) в [/linuxcash/cash/conf/fr.ini](#) в секции [HW.FR.common.params] указать следующие данные:

Пример настройки для печати признака способа расчета на ФР Атол 22

```
[HW.FR.common.params]
param1 = "4.63.*.*$2.116.1:0"
```

Пример настройки для печати признака предмета расчета на ФР Атол 22

```
[HW.FR.common.params]
param1 = "4.63.*.*$2.117.1:0"
```

Значения до символа \$ определяются подключаемым ФР, после символа \$ указывается номер таблицы (2), номер поля (116 и 117) и номер строки (1).

Если присваиваемое значение 0, то печать признака не будет осуществляться. Если присваиваемое значение 1, то печать признака будет осуществляться.



На ФР Атол 5.0 печать данных не поддерживается.