Атол

- Подключение ФР
- Настройка ФР
- Выбор протокола
- Подключение к кассе
 - По протоколу Атол
 - По протоколу Атол 5.0
- Автопоиск
- Связь ФН с ОФД
 - ^о Подключение ФР по протоколу Атол
 - Сборки с 4.6.64 по 4.6.106-8
 - Сборки с 4.6.106-9 и выше
 - ^о Подключение ФР по протоколу Атол 5.0
- Типы оплат для ФР, работающего по протоколу Атол 5.0
- Идентификация устройства при подключении двух ФР
- Настройка таймаута проверки кода маркировки
- Проверка кода маркировки (тег 2106)

Начиная с версии 4.6.125 реализована возможность подключения ФР Атол 5.0 через USB или TCP.

Начиная с версии 4.6.160 реализован функционал идентификации ФР по серийному номеру.

Пачиная с версии 4.6.187-6 для корректной работы ФР Атол с ФФД 1.05 необходима версия прошивки 5.7.20 и выше.

Начиная с версии 4.6.189-6 для продажи маркированных товаров на ФР Атол с ФФД 1.2 необходима версия прошивки 5.8.6 и выше.

Драйвер используется для подключения к кассе фискальных регистраторов, работающих по протоколу Атол или Атол 5.0.

🕦 При подключении ФР Атол кассовое ПО переключает протокол работы ФР в соответствии с выбранным драйвером.

Подключение и настройка фискального регистратора осуществляется через менеджер оборудования.

Подключение ФР

Для подключения ФР в списке драйверов выберите ФР Атол и сохраните его в списке устройств.

Добавить чстройство	
Доступные драйверы: <+> Сканер <+> Весы <+> Считыватель <+> Считыватель RFID <+> Пульт опроса <-> ФР	•
Атол Атол Онлайн ПКС «Цифровые Кассы» Заглушка Envd Epson Печать в файл Пилот ПКС «iKassa» Мебиус Пирит Программный ФН ALTYN KASSA (kz) Штрих-М Сервис Плюс Ф TFP115 Webkassa	
Описание: Драйвер фискального регистратора Атол	
Поддерживаемые устройства: Феликс–02К, Феликс–Р К, FPrint–02К, FPrint–03К, FPrint–5200К, FPrint–55, FPrint FPrint–11ПТК, FPrint–77ПТК, АТОЛ FPrint–22ПТК, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 77Ф, А 11Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 20Ф, АТОЛ 50Ф, АТОЛ 22Ф	t−22К, ТОЛ 55重, АТОЛ
<доб-ть(Enter)> <Отмена(Esc)>	

Настройка ФР

ФР Атол ID: hw::AtolFiscalRegister_0 Параметры: Номер ⊈Р: З Перебор скорости: вкл Протокол: Атол 5.0 Порт: не указан Скорость: 115200 Пароль доступа: О Пароль пользователя: 30 Сигнал: вкл. Смещение текстового клише (Атол 5.0): 1 Смещение графического клише (Атол 5.0): 1 Описание: Номер фискального регистратора. Должен быть чникальным среди всех подключенных ФР, возможные значения – от 1 до 20. Этот номер используется в названиях секций ncash.ini для задания настроек для конкретного ФР (параметры программирования, соотнесение отделов и т д) <Изм-ть(Enter)> <Bыход(Esc)> • Номер ФР – номер устройства. Перебор скорости – перебор скорости подключения к ФР при потере связи с ним:

- вкл осуществляется перебор всех скоростей подключения (поведение по умолчанию),
- выкл при первоначальной попытке установить связь с ФР осуществляется перебор всех скоростей. Скорость, на которой было установлено подключение, запоминается. При повторных попытках установить связь с ФР перебор осуществляется между скоростью по умолчанию и скоростью последнего успешного подключения.
- Протокол протокол обмена данными с фиксальным регистратором. Возможные значения:
 - Атол,
 - Атол 5.0 (используется по умолчанию).
- Порт порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- Скорость предпочтительная скорость подключения ФР. Скорость подключения может быть выбрана из списка или задана вручную.
- Пароль доступа пароль оператора для выполнения команд фискального регистратора. Пароль доступа используется для связи ФР с кассой.
- Пароль пользователя пароль пользователя для входа в один из установленных режимов работы ККМ, кроме режима доступа к фискальной памяти.
 Сигнал включение подачи звукового сигнала ФР. Сигнал срабатывает только при условии, если это разрешено настройками кассовой программы.
- Подробнее о подаче звукового сигнала можно прочитать в разделе "Добавление товара".
- Смещение текстового клише номер строки в области клише, начиная с которой печатается текстовое клише. Только для ФР Атол 5.0, значения от 1 до 10.
- Смещение графического клише номер строки в области клише, начиная с которой печатается графическое клише. Только для ФР Атол 5.0, значения от 1 до 10.

Настройка смещения графического клише применяется только в случае первичной настройки клише или замены файла клише. Если клише уже настроено и файл не менялся, то смещение не применяется.

Выбор протокола

Для подключения драйвера ФР Атол может использоваться протокол Атол или Атол 5.0. Выберите необходимый протокол в параметрах ФР:

ID: hw::AtolFiscalRegister_2 Параметры: Номер ФР: 2 Протокол: Атол Порт: не указан Скорость: 115200 Пароль доступа: 0 Пароль пользователя: 30 Сигнал: вкл. Контроль наличности: вкл.	ΦР Атол
<mark>Атол</mark> Атол 5.0 <ok></ok>	Протокол * = <Отмена>
Описание: Протокол обмена данными с фискальным реги <Изм-ть(Enter)>	ратором Ф <Выход(Esc)>

Подключение к кассе

По протоколу Атол

При выборе протокола Атол ФР подключается к кассе через порт "Последовательный":



По протоколу Атол 5.0

При выборе протокола Атол 5.0 ФР может быть подключен к кассе по USB или TCP:

• Для подключения по USB выберите соответствующий порт:

ID: hw::AtolFiscalRegister_3 Параметры:	
Параметры:	
Номер ФР: 2	+
Протокол: Атол 5.0	
Порт: не указан Скорость: 115200	
Пароль доступа: О	
Пароль пользователя: 30	
Сигнал: вкл.	
Πορτ	
Последовательный	↑
USB	
	+
<0К> <0тм	ена>
0	
Порт к которому подключено устройство	
	*
<Изм-ть(Enter)>	<bыход(esc)></bыход(esc)>
ФР Атол	
Параметры:	
Номер ФР: 1	↑ ■
Протокол: Атол 5.0 Порт: не чказан	
Скорость: 115200	
Пароль доступа: О	
U UAQUINE UUNESUBATENS; AU	
Сигнал: вкл.	
пароль пользователя: 50 Сигнал: вкл.	
Сигнал: вкл.	
Сигнал: вкл.	, I
Сигнал: вкл.	
Сигнал: вкл.	†
Сигнал: вкл.	
Пароль пользователя: зо Сигнал: вкл. ATOL USB device 2912:0008 (1-2)	т + +
Сигнал: вкл. Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) (Выбрать(Enter)> «От	т + мена(Esc)>
Сигнал: вкл. Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) (Выбрать(Enter)> «От	т + мена(Esc)>
Пароль пользователя: зо Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) <Выбрать(Enter)> <От	т т мена(Esc)>
Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) (Выбрать(Enter)> <От	т • мена (Esc)>
Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) <Выбрать(Enter)> <От	т • мена(Esc)>
Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) 	↑ • мена(Esc)>
Сигнал: вкл. АТОL USB device 2912:0008 (1-2) 	↑ • мена(Esc)>
Сигнал: вкл. Выбор порта АТОL USB device 2912:0008 (1-2) <Выбрать(Enter)> <От Описание: Порт к которому подключено устройство	т • • • • • • • • •
Сигнал: вкл. Выбор порта Нользователя: Зо АТОL USB device 2912:0008 (1-2) <bыбрать(enter)> <От Описание: Порт к которому подключено устройство <Изм-ть(Enter)></bыбрать(enter)>	мена(Esc)> < {Выход(Esc)>

• Для подключения по ТСР выберите соответствующий порт:

	ΨP HIU/I		
ID: hw::AtolFiscalRegist	er_4		
Номер ФР: 2			↑
Протокол: Атол 5.0 Порт: ТСР :0			
Скорость: 115200			
Пароль пользователя: 30			
Сигнал: вкл.			
	Порт		
	Последовательный	↑	
	UDP		
	USB		
	<ok> <отмена></ok>		
Описание: Порт к котороми полключе	но истройство		
	30100100		•
			*
<Изм-ть	(Enter)>	<bыход(esc)></bыход(esc)>	
укажите хост и порт:			
укажите хост и порт:	Порт		
ID: hw::GenericTcp_0	Порт		
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост:	Πορτ		Ť
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймант: 1000	Πορτ		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хотт: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Xocr: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		•
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Xoor: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		↑ ■
иажите хост и порт: ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		↑ ■
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		^
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		*
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	Порт		↑
По: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост	Порт		*
По: ни::GenericTcp_0 Портисание: Хост Порт: 0 Таймаут: 1000	Πορτ		↑ •
ID: hw::GenericTcp_0 Параметры: Хост: Порт: 0 Таймаут: 1000	(Enter)>	(Buxnd(Esc))	↑ ↓

Автопоиск

Начиная с версии 4.6.206 реализована возможность автопоиска для ФР Атол.

Автопоиск позволяет автоматически находить и настраивать ФР Атол, подключенные к кассе.

Настройки для поиска оборудования задаются в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/devicemanager.ini в секции [FR.Atol].

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания

ids	строковый	VID:PID	Список id ФР для автоматического поиска	Значения VID:PID могут быть указаны через запятую
Пример настрой	ки			
	0.0070407141004			
; Значения могут	я автоматическ быть указаны ч	иерез запятую		
[FR.Atol]				
ias = 2912:0005				

По нажатию кнопки "Автопоиск" осуществляется поиск подключенного оборудования. Результат поиска отображается в виде списка:

	Устрой	ства	
	Добавить ус Найденные устройства: <-> ФР [*] ATOL USB device 291	тройства	
	<Добавить(Ins)>	<oтменa(esc)></oтменa(esc)>	t
<Изм- <Уда, <Авто	- иить (Del)> опоиск (F)>	Ins)> <Сохранить (S)> <Выход (Esc)>	

Устройства, добавленные до начала автопоиска, в результатах не отображаются.

Для корректной работы необходимо выбрать из списка все устройства, которые планируется использовать.

При выборе только одного устройства остальные ФР невозможно добавить при следующем запуске автопоиска. В этом случае для добавления остальных устройств необходимо:

- удалить добавленное устройство,
- перезапустить devicemanager,
- запустить автопоиск.

Оборудование, выбранное из списка, добавляется в список устройств. Параметры ФР по умолчанию имеют значения:

ФР Атол	
ID: hw::AtolFiscalRegister_0	
параметры: Номер ФР: 2	↑
Перебор скорости: вкл	
Протокол: Атол 5.0	
Порт: ID: 2912:0005 НОВ: 2-2:0 Скорость: 115200	
Пароль доступа: О	
Пароль пользователя: 30	
Сигнал: вкл.	
Смещение техстового клише (нтол 5.0). 1 Смещение графического клише (Атол 5.0): 1	
	*
Organization of the second sec	
описание. Номер фискального регистратора. Должен быть чникальным среди всех подключенных ФР. возможны	e
значения – от 1 до 20. Этот номер используется в названиях секций ncash.ini для задания настроек для конкретного ФР (параметры программирования, соотнесение отделов и т д)	-
<изм-ть(Enter)> <Выход(Esc)>	

Связь ФН с ОФД

Подключение ФР по протоколу Атол

Начиная с версии 4.6.64 реализована возможность обеспечивать связь ФР Атол с ОФД посредством сервиса EthOverUSB.

Связь фискального накопителя (ФН) с оператором фискальных данных (ОФД) обеспечивается сервисом EthOverUSB, для которого необходимо установить пакет ethoverusb-atol, выполнив команду:

aptitude install ethoverusb-atol

При установке пакета в директории /linuxcash/cash/bin/startup/ создается скрипт 55_ethoverusb_atol, который при каждом старте программы запускает сервис EthOverUSB.

Проверка статуса работы процесса выполняется по команде:

pidof EthOverUsb

Остановку процесса можно выполнить по команде:

pkill EthOverUsb

Запуск процесса EthOverUSB осуществляется после перезапуска кассовой программы.

Сборки с 4.6.64 по 4.6.106-8

Для данных сборок возможно подключение только одного ФР.

При подключении ФР Атол в конфигурационном файле сервиса /opt/Atol/EthernetOverUsb/settings.ini прописывается значение идентификатора устройства pid.

Логи работы сервиса записываются в файл /opt/Atol/EthOverUsb/EoU.log.

Сборки с 4.6.106-9 и выше

Начиная с версии 4.6.106-9 добавлена возможность подключения нескольких ФР Атол через сервис EthOverUSB.

В качестве конфигурационного файла выступает /opt/Atol/EthernetOverUsb/settings.xml.

() При установке пакета создается файл settings.xml. Если кассовое ПО или пакет были обновлены, то прежний конфигурационный файл settings.ini сохраняется в директории, но данные из него при работе не учитываются.

Ter	Возможные значения	Описание	Примечания
<logs><dir>/opt/Atol/EthernetOverUsb /logs</dir></logs>		Директория файла логов	Если указанной директории не существует, то запись логов не производится. По умолчанию /opt/Atol/EthernetOverUsb/logs. Каталог создается автоматически при первом обращении к сервису. При изменении каталога записи файлов его необходимо создать до внесения изменений в settings.xml.
<hotplug>auto</hotplug>	• auto	Автоматический поиск подключенных ККТ	

Пример настройки	
xml version="1.0" encoding="utf-8" ? <settings> <logs> <dir>/opt/Atol/EthernetOverUsb/logs</dir> </logs> <hotplug>auto</hotplug> </settings>	

Подключение ФР по протоколу Атол 5.0

Для Атол 5.0 связь ФН с ОФД осуществляется автоматически, если у кассы есть подключение к Интернету.

Отправка данных на сервер ОФД логируется в linuxcash/logs/current/atol5/ofd.log.

Типы оплат для ФР, работающего по протоколу Атол 5.0

Для ФР, работающего по протоколу Атол 5.0, используются следующие коды оплат:
 0 – оплата наличными,
 1 – оплата по безналу,
 2 – предоплата,
 3 – кредит,
 4 – оплата встречным предоставлением.

Идентификация устройства при подключении двух ФР

В кассовом ПО Artix реализован функционал идентификации ФР по серийному номеру.

Приоритет идентификации следующий: полное совпадение (vid pid hub serial), совпадение по serial, совпадение по hub, совпадение по vid pid.



lsusb -v

Настройка таймаута проверки кода маркировки

Для настройки таймаута проверки кода маркировки (КМ) необходимо в утилите тест-драйвера ККТ установить следующие значения:

🖳 Параметры ККТ			?	\times
Параметр	Зн	ачение		^
> 5 Печать				
> 6 Настройки отчетов				
> 7Шрифт				
> 8 Пользователи и пароли				
> 9Клише				
> 11 Wi-Fi				
> 13 Скорость печати				
> 14 Налоги				
> 15 ОФД				
> 19 Диагностика				
👻 26 Работа с KM				
Адрес ИСМ				
Порт ИСМ				
Адрес ОКП				
Πορτ ΟΚΠ				
Количество повторов при проверке КМ	1			
Время открытия соединения при проверке КМ	1			
Время ожидания ответа при проверке КМ	1			
Время задержки перед повтором при проверке КМ	1			
Время открытого соединения при проверке КМ	1			
> 27 Название секций				
				*
Импорт Экспорт 🔻		Сохранить и выйти	Выйти без сохр	анения

Проверка кода маркировки (тег 2106)

Начиная с версии 4.6.206 при старте кассы и при сторнировании чека для ФР Атол выполняется команда очистки таблицы проверенных кодов маркировки (КМ).

Не рекомендуется добавлять в чек больше 128-ми маркированных товаров.

л	Гла прове	рии кола ма	апииповии	(TOF 2106) необхолимо в	итилите тест-лозй	вера ККТ цаст	поить следуюц	ие параметры.	
-	pin npobe	рки кода ма	apropoble	1101 2100	/ псооходинию в	утилинс тест драй		ротвследуюц	цис парамстры.	

😪 Параметры ККТ		? X
Параметр	Значение	^
> 9 Клише		
> 11 Wi-Fi		
> 13 Скорость печати		
> 14 Налоги		
> 15 ОФД		
> 19 Диагностика		
✓ 26 Работа с КМ	nan an	
Адрес ИСМ		
Порт ИСМ		
Адрес ОКП		
Порт ОКП		
Количество повторов при проверке КМ	1	
Время открытия соединения при проверке КМ	1	
Время ожидания ответа при проверке КМ	1	
Время задержки перед повтором при проверке КМ	1	
Время открытого соединения при проверке КМ	1	
> 27 Название секций		~
Импорт Экспорт 👻	Сохранить и выйти Выйти	без сохранения

Наименование	Описание	Примечания
Адрес ИСМ	URL или IP-адрес сервера ИСМ	Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 64 символов
Порт ИСМ	Последовательный номер порта, через который будет осуществляться обмен данными с ИСМ	
Адрес ОКП	Адрес сервера для выполнения обновления ключей проверки	Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 64 символов
Порт ОКП	Последовательный номер TCP-порта, через который будет осуществляться обмен данными	
Количество портов при проверке КМ	Количество повторов выполнения проверки КМ	По умолчанию — 0 повторов Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 10
Время открытия соединения при проверке КМ	Время ожидания открытия соединения в секундах	Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 60
Время ожидания ответа при проверке КМ	Время ожидания ответа от сервера в секундах	По умолчанию — 0 = <i>5 секунд</i> Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 180
Время задержки перед повтором при проверке КМ	Время задержки в секундах, по истечении которого будет выполнена повторная проверка КМ	Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 30
Время открытого соединения при проверке КМ	Время открытого соединения с сервером в секундах	По умолчанию 0 = <i>30 секунд</i> Параметр может принимать значения из диапазона от 0 до 300