Конфигурирование ФР

Секция	Описание секции	Наименование параметра	Описание параметра	Примечания
[HW.FR]	Общие параметры взаимодействия в ФР	checkPositionCounters	Проверка потоварных счетчиков на ФР Штрих	
		unitePositions	Объединять позиции в одну для передачи в ОФД	
		useSalePriceInBackBySale	Использовать цену на товар из чека продажи в чеке возврата по чеку продажи	Только для ФР "Программный ФН"
		printInfoDiscountAmount	Печать суммы скидки для позиции средствами ФР	Для ФР Атол 5.0
[HW.FR.commons.params]	Параметры программирования ФР	param	Настройки для программирования таблиц ФР	
[HW.FR.commons.cliche]	Настройки для программирования клише на всех подключенных ФР	param	Настройки для программирования клише	
[HW.FR.commons.tail]	Настройки для программирования рекламного текста на всех подключенных ФР	param	Настройки для программирования рекламного текста	
[HW.FR.commons.fiscalrequisites]	Настройки для программирования фискальных реквизитов			
HW.FR.PayAccordance]	Соотнесение логических типов оплаты в программе и типов оплаты ФР			Используется в Artix VPOS
[HW.FR.DepartMapping]	Соотнесение логических и фискальных отделов для ФР			Используется в Artix VPOS
[HW.FR.TaxMapping]	Соотнесение кодов налогов в ФР и кодов налогов в кассе			Используется в Artix VPOS
[HW.FR.TaxSystemMapping]	Соотнесение систем налогообложения и логических отделов			Используется в Artix VPOS
[HW.FR.UnitePosition]	Настройки для регистрации объединенной позиции в ФР			Используется в Artix VPOS
[HW.FR.UnitsMapping]	Соотнесение единиц измерения товара и меры количества предмета расчета			
[HW.FR.SymbolsMapping]	Соотнесение символов кодовой страницы Windows-1251 и символов казахского алфавита			
[HW.FR.UsersMapping]	Соотнесение номера ФР и кода кассира			