



Клише и рекламный текст

Клише и рекламный текст являются одними из основных элементов структуры кассового чека. Данные для печати могут быть заданы через пункт "Клише и рекламный текст" сервисного меню программы.



Для внесения изменений в клише и рекламный текст выделены отдельные подпункты меню:



При редактировании клише или рекламного текста выполняется изменение текстовых файлов, расположенных в директории /linuxcash/cash/conf:

- cliché.txt – текст для программирования клише;
- tail.txt – текст для программирования рекламного текста.

При выборе соответствующего пункта открывается шаблон документа, в который нужно внести изменения. После редактирования необходимо сохранить документ.

Пример шаблона клише:

```
/linuxca~iche.txt  [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 3] *(0 / 121b) 0042 0x02A
*****
***      ГК РИТЕЙЛ СЕРВИС      ***
*****

1Помощь 2Сохранить 3Блок 4Замена 5Копия 6Перезагрузить 7Поиск 8Удалить 9Перезагрузить 10Выход
```

Пример шаблона рекламного текста:

```
/linuxca~tail.txt  [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(0 / 108b) 0042 0x02A
*****
***      www.artix.su      ***
*****

1Помощь 2Сохранить 3Блок 4Замена 5Копия 6Перезагрузить 7Поиск 8Удалить 9Перезагрузить 10Выход
```



После изменения клише и рекламного текста необходимо перепрограммирование ФР, данная операция выполняется при запуске кассовой программы.

Программирование клише и рекламного текста для некоторых моделей ФР осуществляется только при закрытой смене.