


Работа с сенсорным экраном

- [Главное меню в touch-интерфейсе](#)
- [Отображение touch-интерфейса в разных состояниях чека](#)
 - [Открытый чек](#)
 - [Подытог](#)
 - [Режим сдачи](#)
 - [Закрытый чек](#)
- [Чек внесения/выема](#)

Для кассового ПО Artix реализована возможность работы с сенсорным экраном.

Управление кассой в touch-интерфейсе осуществляется аналогично стандартным режимам, но для удобства на экран выводятся управляющие клавиши, цифровая и буквенная клавиатура.

Главное меню в touch-интерфейсе



Навигация в главном меню осуществляется при помощи нажатия на экране на нужный пункт. Дополнительно может быть настроена возможность работы на экране с мышью.



Кнопка предназначена для возврата в меню на уровень выше. Например, для того, чтобы вернуться из подпункта меню "Сервис" в главное меню необходимо нажать на кнопку возврата.

Выход из пункта меню в меню на уровень выше может быть выполнена по нажатию клавиши "Выход" с клавиатуры при ее наличии.



Индикатор указывает на количество страниц в данном пункте меню.



Если в пункте меню содержится несколько страниц, то навигация между ними выполняется по кнопкам

Активные кнопки выделяются голубым цветом. Если кнопка навигации имеет серый цвет, то она неактивна и реагировать на прикосновение не будет.

Отображение touch-интерфейса в разных состояниях чека



Список функциональных клавиш в разных режимах работы с чеком отличается и настраивается индивидуально в торговой сети.

Открытый чек

В режиме формирования товарной части чека в touch-интерфейс вынесены:

- функциональные клавиши, позволяющие выполнять основные операции по работе с чеком - сторно, добавление количества, поиск товара, добавление карты и т.д.
- цифровая клавиатура для ввода таких данных, как количество, цена, штрих-код и т.д.

Мастер

касса 240 15:56
v.4.6.239-5842 19.08.23

ПРОДАЖА № 1

▼

▲

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

00

0

←

✕

Скидка: **0.00** Сумма чека: **0.00**

Регистрация кассира	Сторно текущей позиции	Отложить чек	Выбрать по коду	Карта: добавить	Подытог
Выход	Сторно всех позиций	Восстановить чек	Выбрать по штрих-коду	Карта: удалить	
Калькулятор	Изменить количество	Подбор товара по нескольким параметрам	Информация о товаре (по коду)	Информация о карте	

При использовании функциональных клавиш команда выполняется автоматически или открывается окно для ввода дополнительных данных, например:

- добавление карты:

касса 1 12:01
v.4.6.156-5650 22.05.20

ПРОДАЖА № 1

Ввод номера карты
Введите номер карты

ОК Отмена

RU Ввод

- ВВОД количества:

Ввод количества
Введите количество

1 2 3 Ввод

4 5 6 Отмена

7 8 9

. 00 0

- ввод цены вручную:

Ввод цены

Введите цену

12.30

1	2	3	OK
4	5	6	Отмена
7	8	9	
.	00	0	
			↩

- указание скидки при вводе цены вручную:

Ввод цены

Введите цену.
Изначальная цена: 15.20

40

1	2	3	OK
4	5	6	Скидка
7	8	9	Отмена
.	00	0	
			↩

- Мастер

касса 114:54
v.4.6.158-5797 06.07.20

Подбор товара по нескольким параметрам

Штрих-код

Наименование

Код

Цена

Штрих-код	Код	Наименование	Цена
4600605000984	102	МОЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ ДАНОН ДАНИССИМО С ТВОРОЖНЫМ ...	24.90
4600605000991	105	МОЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ ДАНОН ДАНИССИМО С ТВОРОЖНЫМ ...	24.90
4600605011560	100	ТВОРОГ ДАНОН ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД 135Г	26.50
4600605012222	102	МОЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ ДАНОН ДАНИССИМО С ТВОРОЖНЫМ ...	24.90
4600605012239	105	МОЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ ДАНОН ДАНИССИМО С ТВОРОЖНЫМ ...	24.90
4600605012802	10770	ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ ДАНОН АКТИВИЯ МЮСЛИ 130Г	26.90
4600605014790	10770	ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ ДАНОН АКТИВИЯ МЮСЛИ 130Г	26.90

ё1234567890-+=

йцукенгшщзхъ\

фываппролджэ

ячсмитьбю.✖

RU↵

Назад

⏮⏭

Выбрать

После составления чека продолжить работу можно, нажав клавишу "Подытог".

В режиме подытога доступно использование цифровой клавиатуры и функциональных клавиш, предназначенных для выполнения типовых действий подытога - выбор типа оплаты, сторно оплаты и т.п.

Для перехода к закрытию чека необходимо нажать клавишу "Итог":

- Если в чеке нет сдачи, то он будет сразу закрыт.
- Если покупателю необходимо отдать сдачу, то будет выполнен переход в режим сдачи.

Режим сдачи

В режиме сдачи можно посмотреть сумму сдачи, вернуться к редактированию чека или закрыть документ.

Мастер

касса 1 14:57
v.4.6.158-5797 06.07.20

ПРОДАЖА № 1

ТВОРОГ ДАНОН ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД 135Г 1 26.50

▼ ▲

1 2 3
4 5 6
7 8 9
. 00 0
← ✕

Российский рубль 100.00

Оплачено: 100.00

Сдача: 73.50

Назад

Калькулятор

Заккрыть

Закрытый чек

При работе с закрытым чеком можно выполнить операции по печати копии чека, товарного чека и отчета по бонусам.

Мастер

касса 114:58
v.4.6.158-579706.07.20

ПРОДАЖА № 1

ТВОРОГ ДАНОН ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД 135Г126.50

▼

▲

Российский рубль

100.00

Оплачено: 100.00

ЧЕК ЗАКРЫТ

Сдача: 73.50

Печать
копии чека

Калькулятор

Отчет по
бонусам

Печать
товарного чека

Регистрация
кассира

Продолжить

Для перехода к следующему чеку следует нажать клавишу "Продолжить".

Чек внесения/выема

Работа с чеками внесения и выема производится одинаково: необходимо указать сумму денежной операции и нажать кнопку "Ввод". Кнопка сторно удаляет денежную позицию из чека. Для закрытия чека используется клавиша "Итог".

Открытие денежного ящика производится по нажатию клавиши "Денежный ящик".

The image displays two side-by-side screenshots of a POS terminal interface, likely for a retail or food service environment. Both screens feature a red circular logo with a white 'Q' in the top left corner, followed by the word 'Мастер' (Master).

Left Screen: Чек внесения (Check Deposit)

- Header:** 'Внесение денег № 2' (Deposit of money No. 2) followed by a white input field.
- Table:** A table with three columns: 'Тип операции' (Operation type), 'Тип оплаты' (Payment type), and 'Сумма оплаты' (Payment amount). The table is currently empty.
- Bottom Right:** 'Итого: 0.00' (Total: 0.00).
- Bottom Bar:** Four buttons: 'Назад' (Back), 'Открыть денежный ящик' (Open cash drawer), 'Сторно' (Void), and 'Итого' (Total).
- Right Panel:** A numeric keypad with digits 1-9, 0, a decimal point, and a backspace key. At the top right, it displays 'касса 1' (cashier 1), '15:02', and 'v.4.6.158-5797 06.07.20'.

Right Screen: Чек выемки (Check Withdrawal)

- Header:** 'Выем денег № 2' (Withdrawal of money No. 2) followed by a white input field.
- Table:** A table with one column: 'Тип операции' (Operation type). The table is currently empty.
- Bottom Right:** 'Итого: 0.00' (Total: 0.00).
- Bottom Bar:** One button: 'Назад' (Back).
- Right Panel:** A numeric keypad with digits 1-9, 0, a decimal point, and a backspace key.