


Завершение работы


Завершение работы программы - процесс, позволяющий корректно завершить работу кассового оборудования или перезагрузить программу, чтобы активировать изменения настроек программы. В статье приводится описание типовых настроек завершения работы, в зависимости от особенностей работы торговой сети настройки программы могут быть изменены.

Завершение работы программы осуществляется через пункт главного меню "Завершение работы".

1. Перейдите в главное меню, выберите пункт "Завершение работы" и нажмите "Ввод".



2. Программа откроет меню с перечнем возможных действий:



- **Выключить кассу.** После завершения работы программы касса будет выключена.
- **Перезагрузить кассу.** После завершения работы программы касса будет выполнена перезагрузка операционной системы.
- **Перезапустить программу.** Программа будет вновь запущена после завершения работы.
- **Отмена.** Завершение работы будет прекращено, программа вернется в главное меню.

3. Выберите нужный пункт меню и нажмите "Ввод". Для того, чтобы вернуться в главное меню, нажмите "Отмена", или выберите пункт "Отмена" и нажмите "Ввод".