


# Mindeo


## Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите Mindeo:



## Параметры подключения сканера



- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Скорость** – скорость передачи данных.
- **Таймаут** – время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.
- **Автоматическое обнаружение** – режим автоматического обнаружения для стационарных сканеров с непрерывным считыванием штрих-кодов. По умолчанию включен.



При работе с ручным сканером рекомендуется выключать режим автоматического обнаружения, в этом случае сканирование будет осуществляться только по нажатию кнопки сканера.