


Завершение работы и перезагрузка

Для перезапуска программы, перезагрузки кассы или завершения работы необходимо в главном меню выбрать пункт "Завершение работы".



При выборе откроется окно с выбором:

- **Перезапустить** - программа будет вновь запущена после завершения работы;
- **Перезагрузить** - после завершения работы программы будет выполнена перезагрузка операционной системы;
- **Выключить** - после завершения работы программы касса будет выключена;
- **Отмена** - программа вернется в главное меню.

Режим продажи

Редактирование чека

Режим кассира

Документы

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Выберите действие

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

ВЫКЛЮЧИТЬ

ОТМЕНА

Отче

оль веса

Управление
наличнымиВозврат по чеку
продажи

Заккрытие смены

Завершение
работы

При возникновении критических ошибок в работе кассы самообслуживания программа переходит в меню завершения работы автоматически. В этом случае необходимо обратиться в техническую поддержку.