

Использование программы на других языках

- [Выбор языка интерфейса](#)
- [Выбор языка раскладки экранной клавиатуры](#)

Выбор языка интерфейса

Для удобства покупателей, не владеющих русским языком, на кассе самообслуживания существует возможность использования интерфейса программы на других языках. Количество доступных локализаций может отличаться в зависимости от настроек.

По умолчанию на кассе самообслуживания используется русский язык. Переключение на другой язык осуществляется с помощью кнопок:



Добро пожаловать!

Отсканируйте штрих-код

или нажмите кнопку

начать покупки

Возможные способы оплаты



QR-кодом



По QR-коду



Банковская
карта



Чтобы развернуть список доступных языков необходимо нажать на кнопку с языком, который используется в данный момент.

В зависимости от настроек, будут переведены все доступные покупателю окна программы, диалоговые окна, сообщения, подсказки и ошибки.



04.10.2024 12:36 Lane #1



Help



English

Welcome!

Scan the barcode

or press the button

start shopping

Available payment options



With QR
code



By QR code



Bank card

Выбор языка раскладки экранной клавиатуры

При выполнении поиска товаров в каталоге на экран выводится экранная клавиатура.

Для смены языка на клавиатуре нажмите на кнопку смены раскладки. Количество предлагаемых пользователю раскладок зависит от настроек.



После скрытия клавиатуры происходит переключение в раскладку со значением по умолчанию.

artix 14.01.2025 21:56 Касса №1 Помощь Русский

Каталог товаров

Соки Молочная продукция ОСОБЫЕ ТОВАРЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Й Ц У К Е ё Н Г Ш Щ З Х
Ф Ы В А П Р О Л Д Ж Э
↑ я ч с м и т ь б ю ×
- ru - . -

Продолжить