

Настройки интерфейса

- Настройки темы
 - Изменение параметров темы
 - Изменение параметров формы и дочерних объектов
 - Отключение возможности уменьшения и удаления позиции
 - Отображение каталога товаров в свернутом состоянии
 - Скрытие каталога товаров
 - Скрытие кнопки добавления карты лояльности в формировании чека
 - Настройка элементов пиклиста
 - Выравнивание наименований
 - Округление изображений каталога
- Отображение иконки "корзина" в пустом чеке
- Настройки кнопок
 - Расположение кнопок в окне оплаты
 - Кнопка поиска товара по критериям
 - Кнопка купона

Настройки темы

Изменение параметров темы

Изменение параметров темы осуществляется в файле `/opt/sst-sco/conf/theme.ini`.

Пример файла `theme.ini`

```
[Theme]
; Настройки темы оформления

...

; Изменение параметров темы оформления
; при помощи настроек вида
<тип параметра><параметр с заглавной буквы> = <новое значение>
; colorTitle = "#F00"
; iconLogo = /opt/sst-sco/themes/default/icons/mylogo.png
```

Изменение параметров формы и дочерних объектов

Для нового интерфейса реализованы возможности:

- задавать свойства для нескольких дочерних объектов с одинаковым названием/типом,
- задавать свойства по типу дочернего объекта, а не только по названию,
- задавать параметры формы без привязки к модулю,
- задавать параметры для форм, от которых наследуется текущая (`BaseForm`, `ModalForm`).

Например, для отображения каталога товаров под областью формирования чека (корзиной) необходимо вручную добавить в файл `/opt/sst-sco/conf/theme.ini` секцию `[Ui.Check.FormingForm.mainLayout.children]` с указанием элементов в нужном порядке:

Пример настройки файла theme.ini

```
[Theme]
; Настройки темы оформления

...

[Ui.Check.FormingForm.mainLayout.children]
child.0 = formingButtonsLayout
child.1 = pickListBox
child.2 = mainBox
child.3 = ageVerifyNotificationBox
child.4 = formingTotalLayout
child.5 = loyaltyButtons
child.6 = subtotalButton
```

По умолчанию элементы располагаются в следующем порядке:

- child.0: loyaltyButtons – кнопки для работы с картами лояльности и купонами
- child.1: pickListBox – каталог/его кнопка
- child.2: mainBox – область формирования чека (корзина)
- child.3: ageVerifyNotificationBox – сообщение об ограничении по возрасту
- child.4: formingTotalLayout – область итога
- child.5: subtotalButton – кнопка перехода к оплате
- child.6: formingButtonsLayout – кнопки ввода количества и штрих-кода

Отключение возможности уменьшения и удаления позиции

Для отключения возможности уменьшения и удаления позиции необходимо вручную добавить в файл /opt/sst-sco/conf/theme.ini секцию [Ui.Check.FormingForm.positionsList] с включенным параметром forbidReduce:

Пример настройки файла theme.ini

```
[Theme]
; Настройки темы оформления

...

[Ui.Check.FormingForm.positionsList]
forbidReduce = true
```

По умолчанию параметр выключен.

Отображение каталога товаров в свернутом состоянии

Для отображения каталога в свернутом состоянии необходимо вручную добавить в файл /opt/sst-sco/conf/theme.ini секцию [Ui.Check.FormingForm.pickListBox] с включенным параметром showPickList:

Пример настройки файла theme.ini

```
[Theme]
; Настройки темы оформления

...

[Ui.Check.FormingForm.pickListBox]
showPickList = false
```

По умолчанию параметр включен.

Скрытие каталога товаров

Для скрытия каталога необходимо вручную добавить в файл /opt/sst-sco/conf/theme.ini секцию [Ui.Check.FormingForm.pickListBox] с выключенным параметром visible:

Пример настройки файла theme.ini

```
[Theme]
; Настройки темы оформления

...

[Ui.Check.FormingForm.pickListBox]
visible = false
```

По умолчанию параметр включен.

Скрытие кнопки добавления карты лояльности в формировании чека

Для скрытия кнопки добавления карты лояльности необходимо вручную добавить в файл /opt/sst-sco/conf/theme.ini секцию [Ui.FormingForm.loyaltyButtons] с выключенным параметром visible:

Пример настройки файла theme.ini

```
[Theme]
; Настройки темы оформления

...

[Ui.FormingForm.loyaltyButtons]
visible = false
```

Настройка элементов пиклиста

Настройка элементов пиклиста производится в файле /opt/sst-sco/themes/scong/conf/baseform.ini секции [Ui.BaseForm.PickList]:

Пример настройки файла baseform.ini

```
[Ui.BaseForm.PickList]
itemPadding = 24
itemNameHeight = 66
itemNameMaxLinesCount = 3
itemImageHeight = 164
itemImageScale = 1
itemMainLayoutSpacing = 10
itemPriceLayoutSpacing = 6
itemQuantityInCheckIconSize = 24
itemQuantityInCheckTopPadding = 6
itemQuantityInCheckLeftPadding = 6
```

Выравнивание наименований

Настройка выравнивания наименований каталогов и товаров осуществляется в /opt/sst-sco/themes/scong/conf/baseform.ini секции [Ui.BaseForm.PickList]:

Пример настройки файла baseform.ini

```
[Ui.BaseForm.PickList]
...
itemNameAlignmentForGroup = AlignLeft
itemNameAlignmentForElement = AlignLeft
...
```

Округление изображений каталога

Для округления изображений каталога необходимо задать параметр `itemImageBorderRadius` в `/opt/sst-sco/themes/scong/conf/baseform.ini` секции `[Ui.BaseForm.PickList]`:

Пример настройки

```
[Ui.BaseForm.PickList]
...
itemImageBorderRadius = 4
...
```

Отображение иконки "корзина" в пустом чеке

Для включения отображения иконки "корзина" в пустом чеке необходимо в файле `/opt/sst-sco/themes/scong/conf/formingform.ini` секции `[Ui.Check.FormingForm.mainBoxBasketImage]` включить параметр `visible`:

Пример настройки

```
[Ui.Check.FormingForm.mainBoxBasketImage]
visible = true
```

По умолчанию для разрешения `1080x1920` параметр выключен.



По умолчанию параметр включен для разрешений:

- `1024x768`,
- `1920x1080`.

Настройки размера иконки производятся в файле `/opt/sst-sco/themes/scong/conf/formingform.ini` секции `[Ui.Check.FormingForm.mainBoxBasketImage]`.

Пример настройки

```
[Ui.Check.FormingForm.mainBoxBasketImage]
Layout.preferredHeight = 150
Layout.preferredWidth = 150
```

Настройки кнопок



Настройка кнопок через секцию `[Check.FormingForm.actions]` в `/opt/sst-sco/conf/check.ini` не поддерживается.

Расположение кнопок в окне оплаты

Расположение кнопок в окне оплаты чека продажи может быть вертикальным либо горизонтальным. По умолчанию кнопки расположены вертикально.

Для смены расположения с вертикального на горизонтальное необходимо изменить значение параметра `vertical` на `false` в файле `/opt/sst-sco/themes/<Тема scong>/conf/paymentform.ini` секции `[Check.payments]`:

Вертикальное расположение кнопок в меню

```
[Check.payments]
vertical = true
```

Кнопка поиска товара по критериям

Для добавления кнопки поиска товара по критериям необходимо раскомментировать параметр showAddBySearchInCheckEdit и установить значение true в файле /opt/sst-sco/conf/check.ini секции [Check]:

Включение кнопки поиска товара по критериям (отображается в режиме редактирования чека)

```
[Check]
showAddBySearchInCheckEdit = true
```

Кнопка купона

Для добавления кнопки купона необходимо вручную добавить параметр showInputCouponInForming и секцию [Scong] в /opt/sst-sco/conf/check.ini:

Включение кнопки купона (отображается в формировании)

```
[Scong]
showInputCouponInForming = true
```