

Настройка взвешивания товаров

В новом интерфейсе настройки confirmWeighing и confirmWeighingTimeout работают для взвешивания на прикассовых и контрольных весах.



Настройку confirmWeighing для прикассовых весов можно использовать только при использовании [контроля веса](#).

Наименование	Возможные значения	Описание
Файл /opt/sst-sco/conf/input.ini, секция [Input], настройки модуля ввода данных		
confirmWeighing	<ul style="list-style-type: none">• true• false (по умолчанию)	Подтверждать взвешивание товара кнопкой. Если не включено, то вес принимается сразу после стабилизации.
confirmWeighingTimeout	целое положительное число по умолчанию 0	Таймаут автоматического подтверждения взвешивания (в миллисекундах) при confirmWeighing = true. Через заданное время вес будет зафиксирован и позиция добавится в чек. Если 0, то автоматического подтверждения не происходит.

Пример настройки подтверждения взвешивания кнопкой с таймаутом 5 сек

```
[Input]
confirmWeighing = true
confirmWeighingTimeout = 5000
```