

BIZERBA

- [Настройка весов](#)
- [Параметры подключения весов](#)

Драйвер прикассовых весов BIZERBA предназначен для подключения устройства Bizerba CS 300 через порт RS-232.




Весы должны быть настроены на работу по протоколу Checkout dialog 02.

Настройка весов

Настройка прикассовых весов осуществляется через [менеджер оборудования](#).

Для подключения весов в списке драйверов выберите весы BIZERBA и сохраните их в списке устройств.



Параметры подключения весов

ID: hw::BizerbaScale_1

- **Номер весов** – номер устройства. Должен быть уникальным среди всех подключенных весов.
- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Таймаут** – максимальное время ожидания ответа от устройства в миллисекундах.