Загрузка шрифтов (ФР Штрих)

Кассовое ПО Artix позволяет загружать пользовательские шрифты в формате *.spf для печати документов на ФР Штрих.

Для загрузки шрифтов в ФР Штрих необходимо:

- 1. Запрограммировать таблицу 8 "Настройка шрифтов", в которой указать для какого поля будет применяться выбранный шрифт. В качестве значения поля указать "9" (номер пользовательского шрифта).
- 2. Указать путь к размещению файла с пользовательским шрифтом.
- 3. Включить возможность загрузки шрифта.
- 4. Перезапустить кассовую программу.

Настройка загрузки шрифтов производится в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/frinit.conf.

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
loadFont	логический	• true • false	Загрузка шрифта в ФР	По умолчанию false
fontFile	строковый		Полный путь к файлу шрифта для загрузки в ФР	

Пример настройки

- ; Загрузка шрифта в ФР
- ; По умолчанию false
- ;loadFont = false
- ; Файл шрифта для загрузки в ФР

;fontFile = /linuxcash/cash/conf/fontfile.format

При подключении нескольких ФР необходимо указать номер ФР, в который требуется загрузить шрифт. Номер подключенного ФР можно просмотреть в сервис ном меню. Если номер ФР не указан, то будет произведена попытка загрузки шрифта на все доступные ФР.

Пример

fontFile.1 = /linuxcash/cash/conf/Font_9.spf

При успешной загрузке шрифта в директории /linuxcash/cash/data/tmp создается файл-статус font.state. При последующей инициализации ФР проверяется наличие файла-статуса и информация, которая в нем хранится. Шрифт будет загружаться в ФР при отсутствии файла-статуса или в том случае, когда шрифт изменился, например, при технологическом обнулении ФР. Данные в файле-статусе при этом перезаписываются.

Данные о загрузке шрифтов записываются в frinit.log.