## Первоначальная настройка кассы



Начиная с версии 4.6.164-1 реализована возможность первоначальной настройки кассового ПО с получением данных от КС.



Начиная с версии 4.6.198-1 пункты "Настройка аппаратной конфигурации", "Настройка клише и рекламного текста", "Запрос параметров подключения к серверу управления конфигурациями (рирреt)", "Обновление конфигурации" и "Настройка подключения к общему ресурсу" отсутствуют при первоначальной установке. Данные настройки доступны в сервисном меню.

Первоначальная настройка необходима для того, чтобы произвести предварительное конфигурование кассовой программы, заполнить основные справочники, выбрать сетевые настройки и настройки оборудования. Процедура выполняется один раз при первом запуске после установки программного обеспечения.



При необходимости процесс можно повторить, для этого необходимо:

- в директории /linuxcash/cash/data/tmp/ создать файл artix45-tools-firstrun;
- удалить файл /linuxcash/cash/data/tmp/first-run-executed-scripts (содержит сведения об уже произведенных действиях по первоначальной настройке);
- перезапустить кассовую программу.

За запуск первоначальной настройки отвечает скрипт /linuxcash/cash/bin/startup/30\_firstrun.

Процесс конфигурирования кассового ПО с КС включает в себя следующие шаги:

- 1. Настройка сетевого соединения.
- 2. Редактирование реестра кассы.
- 3. Получение настроек с кассового сервера.
- 4. Подключение торгового оборудования.

Подробнее об этом можно прочитать в разделе "Получение конфигурации с кассового сервера".

При отказе получения настроек с КС процесс конфигурирования включает в себя следующие шаги:

- 1. Настройка сетевого соединения.
- 2. Редактирование реестра кассы.
- 3. Отказ от операции "Получение настроек с кассового сервера".
- 4. Подключение торгового оборудования.
- 5. Инициализация базы данных.
- 6. Установка процессингов.
- 7. Выбор типа интерфейса кассы.

Подробнее об этом можно прочитать в разделе "Настройка кассы вручную".



Первоначальные настройки можно будет впоследствии изменить через сервисное меню.